

SILVERLINE
**SILVER
 STORM**[®]
 RANGE

SILVERLINE[®]

10.8V Multi-Cutter



GB 10.8V Multi-Cutter

ESP Multicortadora 10,8 V

F Outil multifunction 10,8 V

I Utensile multifunzione 10,8 V

D Multifunktionswerkzeug, 10,8 V

NL 10,8 V multifunctionele machine



www.silverlinetools.com



Beschreibung der Symbole

Auf dem Leistungsschild des Werkzeugs sind möglicherweise Symbole abgebildet. Sie vermitteln wichtige Informationen über das Produkt oder dienen als Gebrauchsanweisung.



Ohrenschutz tragen
Augenschutz tragen
Atemschutz tragen
Kopfschutz tragen



Schutzhandschuhe tragen



Bedienungsanleitung sorgfältig lesen



Für zusätzlichen Schutz doppelt isoliert



Erfüllt die entsprechenden rechtlichen Vorschriften und Sicherheitsnormen



Umweltschutz

Elektro-Altgeräte dürfen nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden. Bitte nach Möglichkeit über entsprechende Einrichtungen entsorgen. Lassen Sie sich dies bezüglich von der zuständigen Behörde oder dem Händler beraten.

Technische Daten

Multifunktionswerkzeug:

Spannung:	10,8 V DC
Leerlaufdrehzahl:	0-18000 min ⁻¹
Schalldruckpegel:	75 dB(A)
Schallleistungspegel:	86 dB(A)
Ungewissheit:	4.03m/s ²
Bewertete Vibration:	1,5m/s ²
Gerätgewicht:	2,1 kg
Oszillationswinkel:	2,8°

Akkumulator:

Spannung:	10,8 V DC
Kapazität:	1,3 Ah
Typ:	Li-Ion

Ladegerät:

Ladedauer:	Max 5 Std.
Ausgangsspannung:	12 V DC
Ausgangsspannung:	230-240 V AC
Schutzklasse:	□

Der Schallintensitätspegel kann für den Bediener 85 dB(A) übersteigen und Lärmschutzmaßnahmen sind notwendig.

Aufgrund der fortlaufenden Weiterentwicklung unserer Produkte können sich die technischen Daten von Silverline-Produkten ohne vorherige Ankündigung ändern

Betreiben Sie das Gerät erst, wenn Sie diese Bedienungsanleitungen und alle am Werkzeug angebrachten Etiketten sorgfältig gelesen und verstanden haben. Bewahren Sie alle Anleitungen mit dem Gerät zum späteren Nachschlagen auf. Vergewissern Sie sich, dass alle Benutzer dieses Produkts diese Bedienungsanleitung vollständig verstanden haben.

Auch wenn dieses Gerät wie vorgeschrieben verwendet wird, ist es nicht möglich, sämtliche Restrisiken auszuschließen. Mit Vorsicht verwenden. Sollten Sie sich in irgendeiner Weise unsicher bezüglich der sachgemäßen und sicheren Benutzung dieses Werkzeugs sein, verwenden Sie es nicht.

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

Arbeitsplatzsicherheit

- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

Elektrische Sicherheit

- Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich geeignet sind. Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

Sicherheit von Personen

- Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.
- Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.

- d) **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.** Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.
- e) **Vermeiden Sie eine unnatürliche Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie stets das Gleichgewicht.** Auf diese Weise lässt sich das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- f) **Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen.** Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
- g) **Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, verwissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden.** Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeuges

- a) **Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug.** Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
- b) **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- c) **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät weglegen.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.
- d) **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.** Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
- e) **Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeuges beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.**
- f) **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.**
- g) **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.**

Service

- a) **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

Akku und Akku-Ladegerät

Ladegerät ordnungsgemäß verwenden

- Beachten Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Anweisungen in Bezug auf die richtige Verwendung des Ladegeräts, wenn Sie den Akku aufladen.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht zum Aufladen anderer als der hier mitgelieferten Akkus. Halten Sie das Akku-Ladegerät sauber; Fremdkörper und Schmutz können einen Kurzschluss verursachen und die Lüftungslöcher verstopfen. Nichtbefolgen dieser Anweisungen kann zu Überhitzung oder Brand führen.

Akkus sachgemäß verwenden

- Laden Sie Akkus nur mit dem zugehörigen Ladegerät auf. Verwenden Sie ausschließlich die mit diesem Elektrowerkzeug gelieferten Akkus oder folgen Sie der Empfehlung des Händlers. Halten Sie die Akkus sauber; Fremdkörper und Schmutz können einen Kurzschluss verursachen.

Lassen Sie die Akkus nach dem Aufladen oder intensivem Gebrauch 15 Minuten lang abkühlen. Nichtbefolgen dieser Anweisungen kann zu Überhitzung oder Brand führen.

- Akkus bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort bei Zimmertemperatur (ca. 20 °C) aufbewahren. Sorgen Sie dafür, dass es während der Lagerung der Akkus nicht versehentlich zu einem Kurzschluss kommen kann.

Sicherheitshinweise für Multifunktionswerkzeuge

- Halten Sie das Gerät nur an den isolierten Griffflächen, wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen das Einsatzwerkzeug verborgene Stromleitungen oder das eigene Netzkabel treffen kann.
- Der Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung kann auch metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen.
- Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nur für Trockenschliff. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Halten Sie die Hände vom Sägebereich fern.
- Greifen Sie nicht unter das Werkstück. Bei Kontakt mit dem Sägeblatt besteht erhöhte Verletzungsgefahr.
- Durch Kontakt mit Strom- oder Gasleitungen kann es zu Brand, Stromschlag oder zu Explosionen kommen. Das Eindringen in eine Wasserleitung führt zu Sachbeschädigung und Stromschlag. Verwenden Sie geeignete Suchgeräte, um verborgene Versorgungsleitungen im Arbeitsbereich zu orten oder ziehen Sie das örtliche Versorgungsunternehmen hinzu.
- Nehmen Sie während des Betriebs einen sicheren Stand ein und halten Sie das Gerät fest mit beiden Händen.
- Sichern Sie das Werkstück. Ein in einem Schraubstock oder einer Spannvorrichtung befestigtes Werkstück ist sicherer gehalten als mit Ihrer Hand.
- Halten Sie das Werkstück sauber. Materialmischungen sind besonders gefährlich. Leichtmetallstaub kann Feuer fangen oder explodieren.
- Tragen Sie beim Wechsel von Einsatzwerkzeugen/Zubehörteilen stets Schutzhandschuhe. Einsatzwerkzeuge/Zubehörteile werden bei längerem Gebrauch warm.
- Schaben Sie keine nassen oder angefeuchteten Materialien (z.B. Tapeten) und verwenden Sie dieses Werkzeug nicht auf feuchten Oberflächen. Das Eindringen von Wasser in das Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Behandeln Sie die Arbeitsoberfläche nicht mit lösungsmittelhaltigen Flüssigkeiten. Durch Erwärmen der Materialien beim Schaben können giftige Dämpfe entstehen.
- Seien Sie beim Umgang mit dem Schaber besonders vorsichtig. Dieses Werkzeug ist sehr scharf und kann schwere Verletzungen verursachen.

Geräteübersicht

1	Werkzeugaufnahme mit Schraube
2	Antriebsplatte
3	Orientierungslicht
4	Profilierter Griff
5	LED-Anzeige
6	Ein-/Ausschalter
7	Taste „+“
8	Taste „-“
9	Akku
10	Akkuladestandsanzeige
11	Ladegerät

Vor Inbetriebnahme

- Packen Sie Ihr Werkzeug vorsichtig aus und überprüfen Sie es. Machen Sie sich vollständig mit all seinen Eigenschaften und Funktionen vertraut.
- Vergewissern Sie sich, dass sämtliche Teile des Werkzeugs vorhanden und in einwandfreiem Zustand sind. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, lassen Sie diese ersetzen, bevor Sie das Werkzeug verwenden.

Einsatzwerkzeug einsetzen

1. Verwenden Sie den mitgelieferten Sechskantschlüssel, um die Schraube der Werkzeugaufnahme (1) zu lockern und zu entfernen.
2. Positionieren Sie das Einsatzwerkzeug so auf der Antriebsplatte (2), dass die Befestigungslöcher auf die Nocken auf der Antriebsplatte passen.
3. Das Einsatzwerkzeug kann in einem Winkel positioniert werden, solange es dabei mit den Nocken auf der Antriebsplatte verbunden bleibt.
4. Setzen Sie die Schraube der Werkzeugaufnahme (1) auf und ziehen Sie diese mit dem Sechskantschlüssel fest, so dass das Einsatzwerkzeug in seiner Position fixiert ist.
5. Überprüfen Sie vor der Verwendung des Geräts, dass das Einsatzwerkzeug sicher mit den Nocken auf der Antriebsplatte verbunden und die Schraube gut festgezogen ist.

WICHTIGER HINWEIS: Einsatzwerkzeuge mit einem Schwanenhals müssen so auf dem Gerät angebracht werden, dass der Hals vom Gerät WEG zeigt.

Bedienungsanleitung

1. Halten Sie das Gerät am profilierten Griff fest in der Hand.
2. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (6). Das Orientierungslicht (3) leuchtet auf.
3. Um den Antrieb zu aktivieren, drücken Sie die Taste „+“ (7) und lassen Sie sie wieder los. Bei jedem erneuten Drücken und Loslassen der Taste „+“ erhöht sich die Antriebsdrehzahl stufenweise.
4. Um die Drehzahl zu verringern, drücken Sie die Taste „-“ (8) und lassen Sie sie wieder los. Bei jedem erneuten Drücken und Loslassen der Taste „-“ verringert sich die Antriebsdrehzahl stufenweise.
5. Die entsprechende Drehzahl wird auf der LED-Anzeige (5) durch die Farben grün, gelb und rot (Maximum) angezeigt.
6. Arbeiten Sie nicht über längere Zeit bei maximaler Drehzahl.
7. Drücken Sie zum Ausschalten den Ein-/Ausschalter (6). Das Gerät kann bei jeder Drehzahl ausgeschaltet werden.

HINWEIS

- Führen Sie das Einsatzwerkzeug erst an das Werkstück heran, wenn das Gerät die erforderliche Drehzahl erreicht hat.
- Entfernen Sie das Werkzeug stets vom Werkstück, wenn Sie die Drehzahl ändern möchten.

Sägen

- Vergewissern Sie sich, dass das Sägeblatt scharf und in gutem Zustand ist.
- Verwenden Sie keinesfalls Sägeblätter, die in irgendeiner Weise beschädigt oder verformt sind.
- Beachten Sie beim Sägen von Leichtbaustoffen die Empfehlungen der Materialhersteller.
- Mit dem Tauchsägeverfahren dürfen AUSSCHLIEßLICH weiche Materialien wie Holz, Gipskartonplatten usw. bearbeitet werden.
- Vergewissern Sie sich bei der Verwendung von HCS-Sägeblättern, dass das Werkstück keine Fremdkörper wie Nägel, Schrauben usw. enthält. Entfernen Sie gegebenenfalls die Fremdkörper oder verwenden Sie ein BIM-Sägeblatt.

Schleifen

- Die Abtragsleistung und das Schliffbild hängen in erster Linie von der Art des Schleifblatts, von der Drehzahlstufe und vom Anpressdruck ab.
- Nur mit einwandfreien Schleifblättern kann eine hohe Schleifleistung erreicht und die Lebensdauer des Geräts verlängert werden.
- Achten Sie auf gleichmäßigen Anpressdruck, da so die Nutzungsdauer der Schleifblätter verlängert wird.
- Die Erhöhung des Anpressdrucks führt nicht zu erhöhter Schleifleistung, sondern hat beschleunigte Abnutzung des Geräts und des Schleifblattes zur Folge.
- Für punktgenaues Schleifen von Kanten, Ecken und schwer erreichbaren Stellen kann auch nur mit einer Spitze oder Kante der Schleifplatte gearbeitet werden.
- Verwenden Sie ein Schleifblatt, mit dem Metall bearbeitet wurde, danach nicht mehr für andere Materialien.

- Schließen Sie beim Schleifen immer eine Staubabsaugung an.

Schaben

- Stellen Sie zum Schaben eine hohe Oszillationsstufe ein.
- Bearbeiten Sie weiche Oberflächen (z.B. Holz) in einem flachen Winkel und mit geringem Druck, da der Schaber sonst in die Oberfläche schneidet

Prüfen des Akkuladestands

- Drücken Sie zum Prüfen des Akkuladestands die Taste zur Akkuladestandsanzeige (10) an der Unterseite des Akkus (9).
- Es gibt drei Anzeigelampen: rot, gelb und grün.
- Wenn alle drei Lichter leuchten, ist der Akku vollständig aufgeladen. Wenn nur das rote Licht leuchtet, ist der Akkuladestand niedrig.
- Der Akku kann jederzeit aufgeladen werden, da es sich um ein „intelligentes“ Ladegerät handelt.

Aufladen des Akkus

Hinweis: Überprüfen Sie vor dem Aufladen, dass die Akkukontakte sauber sind und sich in gutem Zustand befinden.

1. Drücken Sie auf die Klemme auf der Rückseite des Akkus (9), um den Akku vom Gerät zu entfernen.
2. Schließen Sie das Ladegerät (11) an das Stromnetz an. Das grüne Licht am Ladegerät leuchtet nun auf.
3. Setzen Sie den Akku in das Ladegerät ein, achten Sie darauf, dass er ordnungsgemäß in der Ladeschale sitzt und dass die Akkukontakte Kontakt zum Ladegerät herstellen. Das rote Licht blinkt gleichmäßig und zeigt auf diese Weise an, dass der Akku geladen wird.
4. Wenn das rote und grüne Licht gleichzeitig leuchten, ist der Akku nicht korrekt mit dem Ladegerät verbunden. Verändern Sie die Position des Akkus so, dass er korrekt eingesetzt ist und das rote Licht gleichmäßig zu blinken beginnt.
5. Wenn der Akku zu 90 % geladen ist, blinkt das grüne Licht. Bei 100%iger Aufladung leuchtet das grüne Licht durchgehend.
6. Lassen Sie den Akku nach dem Aufladen 15 Minuten abkühlen, bevor Sie ihn verwenden.
7. Trennen Sie das Ladegerät von der Stromversorgung und bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
8. Laden Sie den Akku nicht übermäßig lange auf und lagern Sie den Akku nicht im Ladegerät.

WARNHINWEIS

- Lagern Sie den Akku nicht ungeladen über einen längeren Zeitraum. Laden Sie den Akku vor längerfristiger Lagerung stets vollständig auf.
- Dieses Produkt verfügt über drei Zellschutzfunktionen, die den Akku vor vollständiger Entladung, Überladung und Überlastung durch das Gerät schützen.

WICHTIGER HINWEIS: Wenn die Anweisungen zum Ladevorgang nicht korrekt befolgt werden, kann dies zur permanenten Beschädigung des Akkus führen.

Wartung

Reinigung

- Halten Sie Ihr Gerät stets sauber. Durch Schmutz und Staub verschleifen die inneren Teile schnell und die Lebensdauer des Gerätes wird verkürzt. Reinigen Sie das Gerätegehäuse mit einer weichen Bürste oder einem trockenen Tuch. Die Entlüftungsoffnungen mit sauberer, trockener Druckluft reinigen, sofern verfügbar.

Lagerung

- Bewahren Sie dieses Werkzeug und sein Zubehör an einem trockenen, sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Entsorgung

- Elektrowerkzeuge oder andere elektrische und elektronische Altgeräte nicht über den Hausmüll entsorgen.
- Lassen Sie sich von der zuständigen Behörde bezüglich der ordnungsgemäßen Entsorgung von Elektrowerkzeugen beraten.

Silverline Tools Garantie

Dieses Silverline-Produkt wird mit einer 3-Jahres-Garantie angeboten

Registrieren Sie dieses Produkt unter silverlinetools.com innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf, um die 3-Jahres-Garantie zu aktivieren. Der Garantiezeitraum beginnt mit dem Kaufdatum auf Ihrem Kaufbeleg.

Registrierung Ihres Kaufs

Gehen Sie zu: silverlinetools.com, wählen Sie den Link Registrierung und geben Sie Folgendes ein:

- Ihre persönlichen Angaben
- Produktdetails und Kaufinformationen

Sobald dieses Produkt registriert worden ist, wird Ihre Garantiebescheinigung im PDF-Format erzeugt. Bitte drucken Sie sie aus und bewahren Sie sie zusammen mit Ihrem Produkt auf.

Garantiebedingungen für Silverline Tools

Der Garantiezeitraum beginnt mit dem Kaufdatum im Einzelhandel, das auf dem Kaufbeleg angegeben ist.

BITTE BEWAHREN SIE IHREN KAUFBELEG AUF

Falls dieses Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf einen Defekt aufweisen sollte, bringen Sie es bitte mit Ihrem Kaufbeleg zu dem Fachhändler, bei dem es gekauft wurde, und informieren Sie ihn über die Mängel. Das Gerät wird ersetzt oder der Kaufpreis zurückerstattet.

Falls dieses Produkt nach Ablauf von 30 Tagen nach dem Kauf einen Mangel aufweist, senden Sie es an:

Silverline Tools Service Centre
PO Box 2988

Yeovil

BA21 1WU, Großbritannien

Der Garantieanspruch muss während der Garantiezeit gestellt werden.

Sie müssen den Originalkaufbeleg mit Angabe des Kaufdatums einreichen und Ihren Namen und Ihre Adresse sowie den Ort des Kaufs angeben, bevor etwaige Arbeiten durchgeführt werden können.

Sie müssen genaue Angaben über den zu behebenden Defekt machen.

Alle innerhalb der Garantiefrist gemachten Forderungen werden von Silverline Tools daraufhin überprüft werden, ob es sich bei den Mängeln um einen Material- oder Fertigungsfehler handelt.

Versandkosten werden nicht zurückerstattet. Alle Produkte sollten sich in sauberem und sicherem Zustand befinden und sorgfältig verpackt zur Reparatur eingeschickt werden, um Schäden oder Verletzungen während des Transports zu vermeiden. Die Annahme ungeeigneter oder unsicherer Lieferungen kann von uns verweigert werden.

Alle Arbeiten werden von Silverline Tools oder seinen autorisierten Reparaturwerkstätten durchgeführt.

Die Reparatur oder der Ersatz des Produkts führt nicht zur Verlängerung des Garantiezeitraums.

Mängel, bei denen unsere Prüfung ergibt, dass sie unter die Garantie fallen, werden durch kostenlose Reparatur des Werkzeugs (ohne Versandkosten) oder Ersatz durch ein Werkzeug in einwandfreiem Zustand behoben.

Einbehaltene Werkzeuge oder Teile, die ersetzt wurden, gehen in den Besitz von Silverline Tools über.

Die Reparatur bzw. der Ersatz Ihres Produkts unter dieser Garantie erfolgt zusätzlich zu Ihren gesetzlichen Rechten als Verbraucher und hat keine nachteiligen Folgen auf diese.

Durch die Garantie abgedeckt ist:

Die Reparatur des Produkts, nachdem zur Zufriedenheit von Silverline Tools nachgewiesen wurde, dass der Defekt durch fehlerhaftes Material oder mangelhafte Arbeitsausführung bedingt ist und in den Garantiezeitraum fällt.

Wenn ein Ersatzteil nicht mehr erhältlich ist oder nicht mehr hergestellt wird, kann Silverline Tools es gegen einen funktionellen Ersatz austauschen.

Verwendung des Produkts innerhalb der EU.

Durch die Garantie nicht abgedeckt ist:

Silverline Tools garantiert keine Reparaturen, die durch Folgendes erforderlich geworden sind:

Normale Verschleißerscheinungen, die trotz Verwendung entsprechend der Bedienungsanleitung entstehen, z.B. an Messern, Bürsten, Riemen, Glühbirnen, Batterien usw.

Ersatz von mitgeliefertem Zubehör wie etwa Bohrspitzen, Messern, Sandpapier, Schneidscheiben und anderen zugehörigen Teilen.

Unfallschäden und Fehler, die durch unsachgemäße Verwendung oder Wartung, Missbrauch, Nachlässigkeit oder fahrlässige Bedienung oder Handhabung des Produkts entstanden sind.

Verwendung des Produkts für andere als normale Haushaltszwecke.

Jegliche Veränderungen oder Modifikationen des Produkts.

Die Verwendung von Teilen oder Zubehör, die keine Originalkomponenten von Silverline Tools sind.

Fehlerhafte Montage (außer, wenn von Silverline Tools vorgenommen).

Reparaturen oder Änderungen, die von anderen als Silverline Tools oder seinen autorisierten Reparaturwerkstätten durchgeführt wurden.

Ansprüche, die über die Rechte zur Behebung von Mängeln an dem in diesen Garantiebedingungen genannten Werkzeug hinausgehen.

EG-Konformitätserklärung

Name des Unterzeichners: Mr Darrell Morris

Bevollmächtigt durch: Silverline Tools

Erklärt, dass das Produkt:

Bezeichnung/Gerätetyp: Multifunktionswerkzeug, 10,8 V

Bauart/Seriennummer: 827819

Mit den folgenden Richtlinien übereinstimmt:

- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG
- RoHS Richtlinie 2002/95/EG
- EN60745-1:2009+A11:2010; EN60745-2-4:2009
- EN55014-1:2006+A1; EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
- EN61000-3-2:2006+A1+A2; EN61000-3-3:2008
- EN60335-1:2002+A1+A11+A12+A2+A13; EN60335-2-29:2004
- EN62233:2008


Techn. Unterlagen bei: Silverline Tools

Benannte Stelle: Intertek Testing Services

Ort: Shanghai, China

Datum: 19/04/12

Unterzeichnet von:



Direktor

Name und Anschrift des Herstellers oder seines niedergelassenen

Bevollmächtigten:

Silverline Tools, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset,
BA22 8HZ, Großbritannien